TP-LINK®

11N 无线 PCI 网卡

TL-WN851N

详细配置指南

Rev: 2.0.0 1910040185

声明

Copyright © 2011 深圳市普联技术有限公司

版权所有,保留所有权利

未经深圳市普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他可能的方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

TP-LINK°为深圳市普联技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。

物品清单

打开包装盒后,检查包装盒里面应有以下配件:

- ▶ 一块TP-LINK 11N无线PCI网卡
- ▶ 一本用户手册
- ▶ 一张保修卡
- ▶ 一张包含驱动程序和管理软件的光盘

☞ 注意:

如果发现配件有损坏或者短缺的情况,请及时和当地的经销商联系。

约定

本手册提到的网卡或无线网卡,如无特别说明,系指 TP-LINK 11N 无线 PCI 网卡。 本手册的图片中都配有相关参数,请参考这些参数根据实际需要进行配置。 与除外形结构不同外,其他均相似。如无特别说明,本手册中均以为例进行说明。

目 录

第一章	产品概述		
1.1 1.2 1.3	产品特性	1	
第二章	安装指南	2	
2.1 2.2	硬件安装 软件安装		
第三章	将电脑连入无线网络	6	
3.1 3.2	通过 TP-LINK 配置软件	8 8	
3.3	通过 Windows 配置工具	11 13	
第四章	配置文件管理	17	
第五章	通过网卡扩展无线网络1		
5.1 5.2	Soft AP点对点结构		
第六章	无线网络状态查看	23	
第七章	软件卸载	24	
7.1 7.2	Windows 7/Vista 系统		
附录 刼	!格参数	26	

第一章 产品概述

TL-WN851N 11N 无线 PCI 网卡适用于台式电脑进行无线连接,可以提供方便、快捷的无线上网方式。

该网卡支持自动检测功能,能够自动调整速率,无线传输速率最高可达 300Mbps。支持 WPA、WPA2 高级安全机制,支持 TKIP、AES、WEP 加密,能够为无线网络连接提供安全保障。

为了了解产品的安装及其配置使用过程,请先仔细阅读本详细配置指南。

1.1 产品特性

- ▶ 遵循 IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n 标准;
- ▶ 支持 WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 高级安全机制,及 WEP 加密:
- ▶ 无线传输速率最高可达 300Mbps,可根据网络环境自动调整无线速率;
- ▶ 支持 32 位 PCI 接口;
- ▶ 支持两种工作模式: 点对点模式(Ad hoc)和基础结构模式(Infrastructure);
- ➤ 当处于 Infrastructure 组网模式下,在各 AP (Access Point)之间支持无线漫游功能:
- ▶ 具有良好的抗干扰能力;
- ▶ 配置简单并提供检测信息;
- ▶ 支持 Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 操作系统;
- ➤ 采用 MIMO 技术,多根天线同时发送或接收数据。

1.2 指示灯状态

TL-WN851N 11N 无线 PCI 网卡正面有一个状态指示灯,完成软硬件安装后将持续闪烁。

1.3 安全警示

- ▶ 为了保证产品正常工作,请注意防水;
- ▶ 不要将本产品放置在潮湿的环境中,例如:浴室内:
- ▶ 防止其它有害物质的侵害,例如:酸、碱;
- ▶ 如果出现故障,必须由授权的专业人员进行维修;
- ▶ 请不要将本产品直接曝晒在太阳或者其它热源之下。

第二章 安装指南

2.1 硬件安装

要使用 TL-WN851N 11N 无线 PCI 网卡适用于台式 PC 机,请按照以下方法正确安装。

- 1. 关闭计算机并断开电源。
- 2. 打开主机箱,在主板上选定一个空的 PCI 插槽,拆除机箱后面板上对应插槽的挡板。
- 3. 将 PCI 网卡插入选定的 PCI 插槽中,并确认所有的网卡引脚与插槽接触到了;再用螺钉将网卡固定在机箱上;最后关上机箱。
- 4. 重新插上计算机电源,并启动计算机。

2.2 软件安装

只有安装了软件的网卡才可以使用,完成硬件安装后,请按照如下步骤进行网卡的软件安装。 Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 系统下的安装步骤相似,以下以 Windows 7 的安装界面为例进行说明。


1) 插入光盘,光驱读盘后会自动运行安装向导,如下图所示,点击自动安装按钮。



2) 安装向导会自动运行安装程序,在随后出现的安装界面中,点击下一步继续安装。



3) 接下来请选择安装类型,推荐选择"安装客户端应用程序和驱动程序",如下图所示。点击**下一步**继续安装。




4) 在下图的界面中选择安装文件的路径,可以采用默认路径,也可以点击**更改**按钮来重新选择安装路径。点击**下一步**继续安装。



5) 点击安装以开始程序的安装。



6) 接下来的安装过程大约需要一分钟的时间,请稍作等待。



7) 当出现下图所示界面时,表示已完成安装。点击**完成**以退出向导。



8) 安装完成后,TP-LINK 无线客户端应用程序(TWCU)会自动运行,如下图所示。通过TWCU, 您可以进行无线网络的连接和管理,具体操作见<u>第三章 将电脑连入无线网络</u>。



第三章 将电脑连入无线网络

- 软、硬件安装均已完成,现在,您只需将电脑连入无线网络,就可以进行无线上网了。方式有三种:
- 一. **通过 TP-LINK 配置软件,即 TP-LINK 无线客户端应用程序(TWCU)连接** 通用连接方法,简单快捷,推荐使用此方法。
- 三. 通过 Windows 配置工具连接

Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 操作系统均自带有无线网络配置工具,您也可以通过此工具将电脑连入无线网络。

3.1 通过TP-LINK配置软件

1) 完成软件安装后,TP-LINK 无线客户端应用程序(TWCU)会自动运行,如下图所示。



ಡ 提示:


软件安装完成后,程序会自动生成快捷方式 🤝 到电脑的桌面,您也可以通过双击此图标打开TWCU。

2) 查找您要连入的无线网络,即您在无线路由器(或无线 AP)中设置的网络名称(SSID),单 击选择此网络,则对应条目将展开,如下图所示。建议勾选"自动连接",这样,此无线网络 的信息将自动保存为配置文件,并且在您下次开机时,电脑会自动连入该网络。点击**连接**按钮。



3) 若"安全"项显示为"无",则表示您要连入的网络未加密,此步不需做任何设置,网络会自动连接,见步骤 **4**)。

若您要连接的网络已加密,则会出现下图所示界面,请在"安全密钥"栏中输入无线网络的密码(可在无线路由器或无线 AP 的管理界面中查看),然后点击确认按钮。



若提供该网络的无线路由器(或无线 AP)还支持 QSS 或 WPS 快速安全设置功能,系统界面将如下图所示,此时无需输入密码,直接按下无线路由器(或无线 AP)上的快速安全设置按钮即可。



4) 无线网络正在连接,请稍作等待。



5) 当网络名称前面出现图标 ☑ 时,表示网络连接已成功,此时您可以进行无线上网了。




3.2 通过QSS功能

TL-WN851N 11N 无线 PCI 网卡能够通过 QSS(快速安全设置)与无线路由器(或无线 AP)快速 建立安全连接。如果拥有支持 WPS/QSS 的无线路由器(或无线 AP),可以通过本节所述方法进 行配置。以下介绍两种设置方法。

3.2.1 QSS设置方法一

1) 按下路由器面板上的QSS快速安全按钮。



2) 双击桌面上的 🥟 图标,进入TWCU的QSS配置界面,如下图,选择第一项"按下接入点或无 线路由器的按钮",点击**连接**。



3) 接下来的图片显示正在建立无线安全网络,请稍作等待。



4) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。



3.2.2 QSS设置方法二

1) 双击桌面上的 **②** 图标,进入TWCU的**QSS**配置界面,如下图,选择第二项"输入接入点或无线路由器的PIN"。然后在空白处输入路由器的8位PIN码(即Access Point PIN,PIN码请参见路由器底部标贴),点击**连接**按钮。



2) 接下来的图片显示正在建立无线安全网络,请稍作等待。



3) 如出现以下页面则表示快速安全连接配置成功。



☒ 提示:

Windows XP/Vista 系统下还有更多 QSS 设置方法, 具体操作请登录我们的网站 (http://www.tp-link.com.cn)查阅支持 QSS 的无线宽带路由器的详细配置指南。

3.3 通过Windows配置工具


3.3.1 Windows 7 系统

在 Windows 7 系统下, 当成功安装了网卡的驱动程序之后, 请参考下面步骤加入无线网络。


1) 单击桌面右下角的 图标,如下图所示,选择希望加入的无线网络名称,即您在无线路由器(或无线AP)中设置的网络名称(SSID),点击**连接**按钮。




2) 当选择加入的无线网络信号图标前有 图标时,表示该网络没有加密,系统将提示是否需要设置网络,点击 不设置网络的情况下连接到网络可直接无密码登录网络。



若无线网络已经加密,系统会弹出密码填写框,输入正确的密码后点击确定即可。



若提供该无线网络的路由器还支持 QSS 或 WPS 快速安全设置功能,系统会弹出提示界面如下 图所示,此时无需输入密码,直接按下无线路由器上的快速安全设置按钮即可。



3) 当选择的无线网络显示"已连接"时,表示该网卡已经成功加入无线网络。



3.3.2 Windows XP系统

在 Windows XP 系统下,也可以通过系统自带的配置工具进行网络连接。操作步骤如下:

1) 双击桌面上的 **②** 图标,进入TWCU的**高级**标签页,如下图,选择"使用Windows无线客户端应用程序"。



2) 在系统弹出的确认框中,点击确认按钮。



3) 桌面右下角会出现无线网络的图标,如下图红框标识所示。




4) 单击该图标,系统将自动搜索无线网络,并以列表形式显示(如下图)。双击希望加入的无线 网络名称,即您在无线路由器(或无线AP)中设置的网络名称(SSID)即可进行连接。



5) 若您要连入的无线网络没有加密,系统会弹出如下图所示的提示框,点击仍然连接即可连接。



若无线网络已经加密,系统会弹出密码填写框,输入正确的密码后点击连接即可。



6) 当条目右上角出现"已连接上"标识时,表示网卡已成功连入该无线网络。



3.3.3 Windows Vista系统

在 Windows Vista 系统下,当成功安装了网卡的驱动程序之后,请参考下面步骤加入无线网络。


1) 右键单击桌面右下角的 图标,如下图所示,然后选择"连接到网络"。



2) 系统会弹出当前网卡搜索到的无线网络列表,如下图所示。右键单击您要加入的无线网络名称,即您在无线路由器(或无线AP)中设置的网络名称(SSID),选择**连接**。



3) 当选择加入的无线网络已经加密时,系统会弹出密码填写框,输入正确的密码后点击**确定**即可,如下图所示。



若选择加入的无线网络未加密,则系统会提示该无线网络是不安全的,点击**仍然连接**即可连接。



4) 当弹出如下图所示界面时,说明该网卡已经成功加入无线网络。



第四章 配置文件管理

配置文件是存储无线网络的配置信息(包括网络名称、网络类型、加密设置等)的文件。通过将常用无线网络的配置信息保存为配置文件,可以快捷地连入相应网络,从而避免对相同信息的重复设置。

若您经常需要在几个不同的场合(如家庭、办公区域、酒店等)连接无线网络,那么建议您将每个场合的无线网络信息保存为配置文件,这样您在需要时只需选择相应的配置文件,然后点击连接即可。

添加配置文件的方式有自动添加和手动添加两种,下面分别予以介绍:

✓ 自动添加

通过<u>3.1 通过TP-LINK配置软件</u>的方式连入无线网络,并注意在步骤 **2**) 中勾选"自动连接",则连入的无线网络的信息会自动添加到配置文件中。

✓ 手动添加

1) 双击桌面上的 🌠 图标,打开TWCU的**配置文件**管理界面,如下图,点击**添加**按钮。



2) 在下图所示界面中设置配置文件信息。



配置文件名称: 定义一个名称, 以便于您识别此配置文件。

网络名称: 您要连入的无线网络的网络名称,即无线路由器(或无线 AP)中设置的 SSID。

网络类型: 选择您要连入的无线网络的网络类型。若无线网络的核心是无线路由器(或无线 AP),网络中的电脑通过无线路由器(或无线 AP)进行通信,则为"基础结构";若无线网络仅由几台电脑组成,且电脑之间可以直接通信,则为"点

对点"结构。一般情况下,网络类型为"基础结构"。

☒ 提示:

关于"点对点"网络类型的更多信息,请参阅5.2点对点结构部分。

安全模式&密码类型&安全密钥:

网络加密设置, 需与无线路由器(或无线 AP)中的设置保持一致。

自动连接: 勾选此选项,则开机后电脑会自动连入该网络。

设置完成后,点击保存按钮,此条目将显示在配置文件列表中,如下图。




配置文件添加已完成,您可以点击连接按钮将网卡连入此无线网络。

若需修改配置文件,请点击编辑按钮。

第五章 通过网卡扩展无线网络

如果您想组建无线网络,但是没有无线路由器(或无线 AP),那么您可以使用本网卡的 Soft AP 功能,或将网卡设置为点对点结构。


启用 Soft AP 功能后,网卡就相当于一块网卡+一台 AP,这时您可以将安装了该网卡的电脑接入互联网,然后将其他电脑与此"AP"连接,从而实现多台电脑共享上网,如下图所示。



☞ 注意:

仅 Windows 7 系统支持 Soft AP 功能。

将网卡设置为点对点结构,则其他电脑可以与其进行连接,从而组建一个无线网络。但此时网卡不能再接入互联网,因此点对点结构仅适用于局域网内部的数据传输(比如有大型文件需在局域网内部进行传输或共享的情况)。



5.1 Soft AP

1) 双击桌面上的 🛜 图标,进入TWCU的**高级**标签页,如下图,选择"SoftAP模式"的"开"选项。



2) 系统将弹出下图所示的确认框,点击确认按钮。



3) SoftAP模式配置成功后,TWCU中将自动添加**模拟AP**标签页,如下图所示。请在此页面中设置SoftAP的相关信息。



SoftAP 模式: 选择是否开启此模式。

Internet 连接共享: 此 "AP" WAN 端要连入的网络。系统会自动搜索电脑中已有的网络,并将其显示在下拉列表中。选择您的 "AP" 要连入的网络,则其他电脑可

以通过与此"AP"建立无线连接而连入该网络。

网络名称: 定义 SoftAP 所建立的无线网络的名称。其他电脑连入该网络时,需通过

此名称进行识别。

安全模式&密码类型&安全密钥:

请为 SoftAP 建立的无线网络设置密码。"安全模式"和"密码类型"保持默认即可,"安全密钥"(即密码)可设置为 8~63 个 ASCII 码字符或 8~64 个 16 进制字符。

▲ 提示:

ASCII 码字符为键盘上的任意字符; 16 进制字符包括数字 0~9, 以及字母 A~F、a~f。

IP 地址: SoftAP 的网络 IP 地址,无需设置。

设置完成后,点击**应用**按钮。打开其他电脑,搜索无线网络,此网络名称将出现在网络列表中。此时您可以将电脑连入SoftAP建立的无线网络中了,具体操作步骤见3.3 通过Windows配置工具。

5.2 点对点结构

在点对点结构的无线网络中,电脑之间可以直接通信,而无需接入无线路由器(或无线AP)。若您要将本网卡接入已存在的点对点网络,请参阅<u>3.1 通过TP-LINK配置软件</u>部分内容进行连接;若您要通过将本网卡设置为点对点结构来扩展无线网络,请参阅以下内容。

首先,需要设置网卡的无线网络信息,设置完成后,其他安装了无线网卡的电脑才可以连入该网络。

1) 双击桌面上的 🛜 图标,打开TWCU的配置文件管理界面,如下图,点击添加按钮。



2) 在下图所示界面中设置无线网络的相关信息。



配置文件名称: 定义一个名称, 以便于您识别此配置文件。

网络名称: 请给您的无线网络定义一个名称。其他电脑连入该网络时,需通过此名称进行

识别。

网络类型: 选择"点对点"选项。

安全模式: 选择是否给您的无线网络加密。选择"无"则不加密,为了您的网络安全,避

免他人蹭网,强烈建议您选择"WEP"安全模式。

密码类型: 若"安全模式"选择了"无",则此处不需设置。若选择了"WEP",则界面

将如下图所示。"密码类型"只有"开放系统"一个选项,请保持默认设置。



密钥索引: 选择密钥的位数,有 ASCII_64、ASCII_128、Hex_64、Hex_128 四个选项。

安全密钥: 设置您的无线网络的密码。"密钥索引"选择为 ASCII_64、ASCII_128、Hex_64、

Hex 128 时,此处可输入的字符分别为 5 个 ASCII 码字符、13 个 ASCII 码字

符、10个16进制字符、26个16进制字符。

☒ 提示:

ASCII 码字符为键盘上的任意字符; 16 进制字符包括数字 0~9,以及字母 A~F、a~f。

设置完成后,点击**保存**按钮。打开其他电脑,搜索无线网络,此网络名称将出现在网络列表中。此时您可以将电脑连入您的无线网络中了,具体操作步骤见3.3 通过Windows配置工具。

第六章 无线网络状态查看

双击桌面上的 σ 图标,进入 TWCU 的**状态**标签页,可以查看无线网络的当前连接状态,如下图 所示。



配置文件名称: 当前连接到的无线网络的配置文件名称。若配置文件是自动添加的,则此名称同网络名称;若配置文件是通过手动添加的,则此名称为您定义的配置文件名称。

网络名称: 当前连接到的无线网络的网络名称。

网络类型: 当前连接到的无线网络的网络类型。有"基础结构"和"点对点"两种类型。

速率: 网卡当前的数据传输速率。本网卡支持的最高速率为 300Mbps。

信道: 当前无线网络传输数据的通道。信道的范围为 1~13。

密码类型: 无线网络中设置的加密密码的类型。

AP MAC: 网卡连接到的无线路由器(或无线 AP)的 MAC 地址。

无线模式: 无线网络当前的工作模式。有 11n、11g、11b 及混合模式等。

IP 地址: 网卡当前的 IP 地址。

信号强度: 无线网络的信号强度。信号越强,网络稳定性越好。

第七章 软件卸载

如果您已不再使用此网卡,请将其驱动程序和配置软件卸载掉,以免影响其它网卡的工作。


7.1 Windows 7/Vista系统

Windows Vista 和 Windows 7 系统下的软件卸载步骤相似,下面以 Windows 7 的界面为例进行说明。

1. 单击**开始→所有程序**,如下图所示。



2. 找到程序列表中的 **TP-LINK**,单击打开此文件夹。点击**卸载-TL-WN851N 驱动**,然后按照系统的提示进行操作,即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法卸载 **TP-LINK 无线客户端应用程序**。



3. 卸载完成后,请重启您的电脑。

7.2 Windows XP系统

1. 选择**开始→所有程序→TP-LINK→卸载-TL-WN851N 驱动**,然后按照系统的提示进行操作,即可卸载驱动程序。接下来以同样的方法卸载 **TP-LINK 无线客户端应用程序**。



2. 卸载完成后,请重启您的电脑。

附录 规格参数

常规			
总线类型	32 位 PCI 接口		
遵循标准	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n		
操作系统	Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7		
传输速率	最高可达 300Mbps		
数据调制	11b: CCK,QPSK,BPSK; 11g: OFDM; 11n: QPSK,BPSK,16-QAM,64-QAM		
介质访问协议	CSMA/CA (带 ACK 确认)		
数据安全	支持 WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 高级安全机制, 及 WEP 加密		
频率范围	2.4 ~ 2.4835GHz		
展频技术	Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS 直接序列展频)		

物 理 环 境			
工作温度	0℃~40℃ (32°F~104°F)		
存储温度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)		
湿度	10%~90% RH,无凝结		